




Quick guide til: Den første tur, hvor du gemmer rute og tager billeder

- Du har nu lagt "Photo Tagger" ind på din pc.
- Vær opmærksom på at tidsindstillingen står korrekt i "Display Time Zone" øverst i "Photo Tagger" softwaren samt husk at sæt flueben i "Daylight saving Time"
- Vær opmærksom på at tidsindstillingerne er sat korrekt op i "Tools" – "Options", "Photo Time Zone" og klik OK for at bekræfte
- Dit kamera skal indstilles korrekt til din lokale tid.
- Start GPS-loggeren på knappen og vent til den lyser blå (Ca. 30-60 sekunder).
- Påbegynd nu din tur og tag billeder undervejs.
- Ved afslutning af turen trykkes på knappen på GPS-loggeren for endt tur.
- Sæt GPS-loggeren til din pc og åben "Photo Tagger" og tryk/tænd for din GPS-logger igen.
- Klik på ikonet  (Read GPS devise log).
- GPS-loggeren overføre nu data/ture til "Photo Tagger" og ligger disse data/ture i "Track list" til højre i skærmen. Klik på den ønskede tur i "Track list" og den vil vise sig på kortet "Gogle Earth"
- Tilslut dit digitale kamera til din pc. Gem billederne i én mappe på din pc.
- I "Photo Tagger" klicker du nu på ikonet  (Add media files from folder) og vælg da den netop oprettede billedmappe.
- Billederne vil nu ligge sig korrekt ind på kortet.
- Sæt flueben i "Photo Slideshow" som er under "Play"
- Tryk på "Play" og turen vil nu blive vist med billeder.
- Bemærk: Hvis billederne ikke kommer frem eller ikke ligger sig korrekt ind på ruten, så vil det være tidsindstillingerne der skal ændres.

Dette kan gøres følgende steder:

1. "Tools" – "Options", "Photo Time Zone"
2. "Daylight Time Zone"

3. "Shift Photo/Media Time" , her kan tidsindstillinger på dine billeder ændres med +,- antal dage, timer, minutter og sekunder.